

SMark — App-styring

Hurtigreferanse · Bluetooth Styring fra båt eller land (~20 m)

1. Kom i gang

- 1 Koble til batteriet på SMark — du hører et **første pip** når bøyen starter opp
- 2 Vent på et **andre pip** (~2 min) — bøyen er klar. **Ikke bruk Fix/Free før dette pipet**
- 3 Kalibrer kompasset **før utsetting**:
 - a. Roter bøyen 360° horisontalt (N → V → S → Ø)
 - b. Hold pekende **opp** 1 sek → **ned** 1 sek → **skrått ned høyre** 1 sek → **skrått ned venstre** 1 sek
 - c. Roter 360° horisontalt én gang til
 - d. Sjekk i appen (Drive-siden): kalibrering skal vise **good** eller **excellent**
- 4 Klar til bruk

■ Vent 3 min etter at bøyen er online før du aktiverer Fix.

2. Koble til via Bluetooth

1. Last ned appen **WaterSportMarks** (se lenker under)
2. Åpne appen og skann etter enheter — velg din SMark (vises med serienummer)
3. Maks rekkevidde: ca. 25 meter i åpen luft

Android	Google Play: play.google.com/store/apps/details?id=com.watersportmarks
iPhone/iPad	App Store: apps.apple.com/us/app/watersportmarks/id6476858808

3. Bevegelseskontroll

Handling	Funksjon
Frem ▲	Bøyen kjører fremover
Bak ▼	Bøyen rygger
Venstre ■	Sving venstre (maks ±12°)
Høyre ■	Sving høyre (maks ±12°)
Stopp / Slip	Sentrert — motorer i nøytral
FREE-knapp	Motorer av — bøyen driver fritt
FIX-knapp	Holder GPS-posisjon (bekreftelsesdialog)

4. Step-kommando — flytt bøyen steg for steg

1. Velg **Step** i kommandomenyen
2. Velg retning: Nord / Sør / Øst / Vest
3. Angi distanse i meter (f.eks. 5 m, 10 m, 20 m)
4. Trykk Send — bøyen kjører til posisjon og aktiverer Fix

5. Tips på vannet

Rekkevidde	Hold telefonen innenfor 25 m. Signalet svekkes av høye bølger
------------	---

Bekreftelsesdialog	Appen spør alltid OK/Avbryt ved Fix og Free — bekreft bevisst
Ingen respons?	Sjekk Bluetooth er på og du er innenfor rekkevidde. Koble til på nytt

Teknisk support: gilles.caprari@watersportmarks.com · Distributor Norge: bernt@watersportmarks.no · +47 404 04 047