

## 1. Oppstart

Kan gjøres på land eller i følgebåten

- 1 Koble til batteriet på SMark — du hører et **første pip** når bøyen starter opp
- 2 Vent på et **andre pip** (~2 min) — bøyen er klar. **Ikke bruk Fix/Free før dette pipet**
- 3 Kalibrer kompasset **før utsetting**:
  - a. Roter bøyen 360° horisontalt (N → V → S → Ø)
  - b. Hold pekende **opp** 1 sek → **ned** 1 sek → **skrått ned høyre** 1 sek → **skrått ned venstre** 1 sek
  - c. Roter 360° horisontalt én gang til
  - d. Sjekk i appen (Drive-siden): kalibrering skal vise **good** eller **excellent**
- 4 Klar til bruk

■ Vent til **andre pip** (~2 min) før du bruker Fix/Free. Tips: appen lar deg sjekke batteri og GPS — men du kan fint dra ut og droppe uten.



Batteriboksen åpen — koble inn LiPo-batteriet



Lokk: FREE (hvit) = fri drift · FIX (grønn) = holder posisjon

## 2. Sette bøyen

1. Kjør følgebåten ut til ønsket posisjon
2. Hold bøyen over vannet og trykk **FIX-knappen** (grønn) til du hører et pip — bøyen holder GPS-posisjon
3. Slipp bøyen i vannet og kjør tilbake

## 3. Hente inn bøyen

1. Kjør følgebåten bort til bøyen
2. Trykk **FREE-knappen** (hvit) til du hører et pip — bøyen slutter å holde posisjon
3. Løft bøyen i håndtaket på batteriboksen — propellene slår da inn og skades ikke
4. Skyll propeller og kjøll med ferskvann etter bruk i saltvann
5. Koble fra batteriet for lagring