

1. Kom i gang

- 1 Koble til batteriet på SMark — du hører et **første pip** når bøyen starter opp
- 2 Vent på et **andre pip** (~2 min) — bøyen er klar. **Ikke bruk Fix/Free før dette pipet**
- 3 Kalibrer kompasset **før utsetting**:
 - a. Roter bøyen 360° horisontalt (N → V → S → Ø)
 - b. Hold pekende **opp** 1 sek → **ned** 1 sek → **skrått ned høyre** 1 sek → **skrått ned venstre** 1 sek
 - c. Roter 360° horisontalt én gang til
 - d. Sjekk i appen (Drive-siden): kalibrering skal vise **good** eller **excellent**
- 4 Klar til bruk

■ Vent 3 min etter at bøyen er online før du aktiverer Fix.

2. Innlogging

1. Åpne nettleser og gå til **control.watersportmarks.com**
2. Logg inn med brukernavn og passord
3. Velg **Control v2**
4. SMark må ha aktiv SIM og GSM-dekning

3. Kartvisning — forstå skjermen

Symbol/farge	Betyr
Bøye — Grønn	Online og aktiv
Bøye — Grå	Offline / ikke tilkoblet
Bøye — Oransje	Lavt batteri — hent inn snart
Din posisjon	Din GPS-posisjon på kartet
REF	Referansepunkt for relative kommandoer
Oppdater-knapp	Henter fersk GPS-posisjon fra bøyen

4. Kommandoer

FREE	Motorer av — bøyen driver fritt
FIX	Holder nåværende GPS-posisjon
Step	Flytt et steg i valgt retning (N/S/E/W) + distanse i meter
Dist/°	Flytt til angitt avstand (m) og vinkel (°) fra nåposisjon
Finger	Dra og slipp direkte på kartet — bøyen navigerer dit
Relativ	Flytt relativt til referansepunkt eller andre merker
Rotate	Roter bøyen rundt valgt referansepunkt
Koordinater	Angi eksakte GPS-koordinater (Decimal Degrees)

Navn	Gi bøyen et navn (maks 2 tegn)
SMS	Varsel hvis bøyen drifter mer enn 4 meter
Info	Batteri, status, avstand, serienummer, posisjon

5. System-visninger (flermerke)

System status	Oversikt over alle bøyer — batteri og online-status
System Dist/°	Avstandsmatrise mellom alle bøyer — banesjekk
System Finger	Flytt alle bøyer simultant med ett drag
Info legs	Avstand og vinkel mellom to valgte bøyer

Teknisk support: gilles.caprari@watersportmarks.com · Distributor Norge: bernt@watersportmarks.no · +47 404 04 047